



# Polisseuse B10 | PIÈCES ET CONSOMMABLES

N° DE SÉRIE \_\_\_\_\_

Seules les pièces d'origine de Tennant peuvent assurer la meilleure performance pendant la durée utile de vos équipements.

## TAMPONS/SUPPORTS À TAMPON

• Disponibles pour une variété de besoins de nettoyage et types de planchers

- Polissage
- Récurage
- Décapage

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
Tampon de polissage	24 po (610 mm)	1204254
Ensemble de support à tampon		1200753
Tampon de polissage	27 po (686 mm)	1204255
Ensemble de support à tampon		1200573

## ENTRETIEN GÉNÉRAL

DESCRIPTION DE LA PIÈCE	TAILLE	NUMÉRO DE PIÈCE
Batterie à l'électrolyte 6 V, 435 Ah		1204146
Batterie à séparateur en mat de verre microporeux 6 V, 390 Ah		1204248
Kit de système de remplissage automatique de batteries HydroLink		9010301
Kit de chargeur de batterie externe, 36 V		9011009
Kit de chargeur de batterie interne, 36 V		9011001
Sacs-filtres en papier	10 paquets	1068845
Manches de boyaux d'aspiration		1201536
Moteur électrique pour tête de polissage 24-72 V		1200569
Ensemble pneu solide		1038560