



S880

Balayeuse

PIÈCES ET CONSOMMABLES COURANTS

Seules les pièces d'origine de Tennant vous assurent un rendement optimal pendant toute la durée de service de votre équipement.

N° de série

Brosses

- Les brosses offrent un excellent rendement en nettoyage. Elles sont conçues et réalisées particulièrement pour les machines Tennant.
- Installation facile qui permet de réduire les temps d'arrêt de la machine et les appels de service.
- Rendement optimal avec les machines Tennant procurant une efficacité de nettoyage maximale en un seul passage.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
CYLINDRIQUE BROSSE PRINCIPALE	Brosse de balayage en polypropylène (standard)	SPPV75791
	Brosse de balayage souple en polypropylène (tapis)	SPPV01379
	Brosse à mélange souple/acier	SPPV00013
BROSSE LATÉRALE À DISQUE	Brosse latérale en polypropylène (standard)	PMVR00283
	Mélange PPL/acier - Brosse latérale abrasive (option)	PMVR07065

Batteries et chargeurs

- Appariez avec la source d'alimentation qui convient vos besoins en temps de fonctionnement et en performances.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
BATTERIE	Batterie à l'électrolyte 12 V c.c., 225 Ah	1070591
	Batterie à séparateur en mat de verre microporeux, 12 V c.c., 245 Ah	1260425
CHARGEUR	24 V c.c., ensemble de chargeur externe	9015391
	Cordon du chargeur de la batterie	1025642

Prix et Commandes

Communiquez avec le service à la clientèle de Tennant au **1 800 553-8033** ou encore consultez le site Web à l'adresse suivante : www.tennantco.com

Les prix et les programmes peuvent être modifiés sans préavis. © 2023 The Tennant Company. Tous droits réservés. Rév. 5/2023

Entretien général

- Maintenez le rendement de votre machine avec des pièces Tennant True®, conçues et fabriquées en fonction de l'équipement Tennant.

	DESCRIPTION DE LA PIÈCE	N° DE PIÈCE
ÉCRANS	écran latéral	MPVR75936
	Écran avant	MPVR75935
	Écran arrière	MPVR75934
COURROIES	Trousse d'écrans non marquants (option)	KTRI04766
	Courroie de brosse principale, côté moteur	MTCG00139
	Courroie de la brosse principale, côté brosse	MTCG00138
MOTEURS	Ventilateur Moteur	VEVR00070
	Moteur de la brosse	MOCC87164
	Brosse en carbone pour moteur de brosse (Exige 4)	9017784
	Moteur de la brosse latérale (côté gauche)	MOCC00443
	Moteur de la brosse latérale (côté droit)	MOCC00442
	Brosses en carbone pour moteurs de brosse latérale	MEVR31145
	Moteur de traction	MOCC00445
ROUES	Carbones du moteur de traction	MEVR02107
	Roue arrière en caoutchouc	PMVR02380
	Roue avant en caoutchouc	RTRT00548
DÉCHETS CONTENANT	Trousse de roue non marquante (option)	KTRI02348
	Joint d'étanchéité du conteneur de déchets	GUVR00625
	Gaine du câble d'entraînement du conteneur de déchets	CMCV00452
TABLEAUX	Câble d'entraînement du conteneur de déchets	CMCV00038
	Tableau d'affichage	MECE00591
	Carte de service	MECE00592
	Panneau de traction	MECE00925
	Carte d'onduleur	MECE00915
DIVERS	Filtre en polyester plissé	FTDP00214
	Roulement de brosse	CUVR17004
	Câble de levage de la brosse principale	CMCV00451
	Gaine du câble de levage de la brosse principale	CMCV75904
	Potentiomètre de traction	KTRI02289
	Potentiomètre de limite de vitesse	KTRI05576
	50 A, fusible du moteur de la brosse	9018332
	Lampe signal	MELF33431
	Roulement de la poulie de la brosse principale	CUVR00005
	Microcontact de brosse	MECI75801
	Ressort de pédale	MLML85997
	Interrupteur à trois voies	MECI00573
	Contacteur principal, 24 V-100 A	MECI00532
Jeu de clé de rechange	1017696	
Relais 24 V 10-20 A	MECE00201	